

- 1 - RETIRAR O FIO QUE VAI DO BORNE 96 DO RELÊ TÉRMICO AO BORNE 13 DO CONTADOR.
- 2 - LIGAR UM FIO AO BORNE 96 DO RELÊ TÉRMICO QUE SERÁ O ALIMENTADOR DAS BOTOEIRAS.
- 3 - LIGAR UM FIO AO BORNE 13 DO CONTADOR QUE SERÁ O FECHAMENTO DAS BOTOEIRAS.
- 4 - LIGAR UM FIO AO BORNE 14 DO CONTADOR QUE SERÁ A BOBINA

